

日常点検リスト(チェックポイント10)

- 排気管やマフラー周辺に刈草や屑などの堆積物はありませんか。火災の原因になりますので清掃しましょう。
- 作業前にエンジンオイル量の確認、汚れや漏れがないことを確認してください。
- 燃料タンク・燃料キャップからの燃料漏れはありませんか。燃料ホースに損傷はありませんか。
- 吸気スクリーンの草屑を掃除してください。エアクリーナも土埃などを吸って汚れます。毎回掃除をしてください。
- ナイフのヒビ、割れ、摩耗がありませんか。ナイフ取付ボルトの頭部の異常摩耗や緩みが無いことを確認してください。
- ナイフステーの変形、取付ボルト周辺の亀裂がありませんか。ナイフステー取付ボルト、ナットに緩みはありませんか。
- 飛散防止板の変形や、ゴムたれの破損はありませんか。
- ジョイスティックの操作に応じて本機が正しく動作しますか。ジョイスティック倒し量の遊びや、戻りの位置は適正ですか。
- プロポ送信機のバッテリー残量は十分ですか。
- 異常な振動や異音が出ていませんか。あれば販売店に相談しましょう。

株式会社 アテックス

本社 〒791-8524 愛媛県松山市衣山1-2-5

☎089-924-7161(代) FAX:089-925-0771 ☎089-924-7162(営業直通)

東北営業所

〒025-030 岩手県花巻市北湯口第2地割1-14
☎0198-29-6322(代) FAX:0198-29-6323

中部営業所

〒503-0931 岐阜県大垣市本今5-128
☎0584-89-8141(代) FAX:0584-89-8155

九州営業所

〒869-1102 熊本県菊池郡菊陽町大字原水1156-17
☎096-292-3076(代) FAX:096-292-3423

関東支店

〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋6633
☎0280-84-4231(代) FAX:0280-84-4233

中四国支店

〒791-8524 愛媛県松山市衣山1-2-5
☎089-924-7162 FAX:089-925-0771

部品センター

〒799-2655 愛媛県松山市馬木町899-6
☎089-979-5910(代) FAX:089-979-5950

●不明な場合はお買い求めの販売店へご相談ください

部品コード 0690-943-013-0

神刈®

安全の手引き

ラジコン草刈機の正しい使い方



注意


- ◆この安全の手引きをよくお読みになり、正しい使い方を理解してください。
- ◆記載内容を十分理解するまでは、ラジコン草刈機の運転・保守・点検・整備・調整およびラジコン草刈機での草刈作業を行なわないでください。
- ◆この安全の手引きは、必要な時にすぐ参照できるように、読み終えた後も、ラジコン草刈機の近くに保管してください。

atex

株式会社 アテックス


ラジコン電動草刈機の正しい使い方

1 必ず取扱説明書を読んでください。いつでも読めるように保管してください。




ご使用前に、製品に付属の取扱説明書をよく読んで十分理解し、操作を練習してから作業してください。取扱説明書は大切に保管してください。

3 作業に適した作業服、保護具で作業してください。



ヘルメット、保護靴、保護メガネ等、適正な保護具を着用してください。服装が悪いと、衣服が回転部に巻き込まれたり、靴がスリッパしたりして大変危険です。

5 ⚠️ 火災につながる恐れがあります。草刈作業中も、排気管やマフラーおよびエンジン周辺を清掃してください。




草や木の葉、枝などの可燃物(特に枯草)が堆積したまま使用を続けると火災の原因となります。取り除く場合は、火傷しないよう、高温部に触れないように行ってください。

7 燃料を給油する際は、漏れやこぼれに注意してください。




燃料の給油や潤滑油の給油・交換をするときは、平坦地でエンジンを止め、本機とプロポ送信機の電源が切れた状態で行ない、こぼれた燃料は必ず拭き取ります。

2 ⚠️ 火災やエンジンの破損につながります。作業前にエンジンオイルの量や草刈機各所の点検を行ってください。




排気管やマフラー等、エンジン周辺に草や燃えやすい物が無い、吸気スクリーンに目詰まりが無い、エンジンオイルの量や燃料・オイルの漏れがないことを確認してください。

4 こんな時は運転操作をしないでください。思わぬ事故を引き起こします。




飲酒時や過労ぎみの時、または薬剤を服用し作業に支障がある方、妊娠中の方は作業を行わないでください。正しい操作が出来ないと、思わぬ事故を引き起こします。

6 ナイフの摩耗を点検してください。割れたナイフで思わぬ事故を引き起こします。




ナイフにヒビ、割れ、摩耗が無い点検してください。交換の際には必ず純正部品を使用してください。

8 草刈作業の際は、同梱の消火スプレーを携帯してください。




作業前に、使用期限が過ぎていないか確認してください。また、消火器も用意し、火災発生時に迅速に対応ができるよう、操作者や監視者のそばに置いてください。

9 あらかじめ作業現場の障害物を確認してください。



作業場の穴・溝・凸凹・突起物や障害物等を確認し、危険性をよく把握してから作業してください。石・空き缶、投棄物・ワイヤー等があれば、事前に取り除いてください。

11 カバー類や部品は、必ず正しい位置に取り付けた状態で作業してください。



保護カバー類が外れたままエンジンをかけたり運転作業を行なうと、機体の破損やケガの原因になるので、元のとおり装着してください。

13 夜間や悪天候では、製品を使用しないでください。




暴風雨時や落雷の恐れがある時・夜間や早朝の視界不良の時は、本機の監視が困難になり、転落・転倒等を起こす恐れがありますので、作業をしないでください。

15 溝や土手の端、崖っぷち、水際等の場所では、作業を行わないでください。




滑り落ちたり、路肩が崩れる恐れがあります。特に降雨後や地震後は注意してください。濡れた斜面や、草丈の長い斜面では、横滑りの危険があります。

10 作業中は近くに人や物を近づけないでください。




作業時の飛び跳ねで、傷害事故の恐れがあるため、周囲に人を近づけないでください。家屋や人が多いところでは、機械の向きに注意してください。

12 作業できる斜面の角度は取扱説明書を確認してください。




傾斜地での作業は、走行する向きと作業角度を取扱説明書で確認し、転倒事故に注意して行ってください。作業角通度を超える傾斜での使用は大変危険です。

14 急発進、急加速、急旋回、および急停止を行なわないでください。



傾斜地で急発進、急加速、急旋回、および急停止を行うと本機がスリッパしたり、転倒したりする恐れがあります。傾斜地では本機を見下ろす位置で操作を行なってください。

16 トラックへの積み下ろしは平坦な場所で行い、十分注意して下さい。



アユミ板は強度・幅・長さの十分ある、スリッパしない物を使用してください。本機の刈高さを最高に設定し、アユミ板上で方向修正せず、微速で走行してください。